Defensor 505

Руководство пользователя




Defensor

Содержание

1	Введ	ение	5
2	Важн	ные замечания	5
	2.1	Границы использования	
	2.2	Инструкция по безопасности	5
3	Опис	сание продукта	6
	3.1	Специальная версия	6
	3.2	Описание работы	6
	3.3	Аксессуары и опции	7
4	Разм	ещение и установка	8
	4.1	Примечания по правильному размещению	8
	4.2	Монтаж (только Defensor 505 S)	8
5	Рабо	та	9
6	Эксп	луатация и чистка	10
	6.1	Интервалы чистки	10
	6.2	Разборка и сборка	10
	6.3	Чистка	11
	6.4	Замена неисправных деталей	11
7	Что д	делать, если?	12
8	Техн	ические данные	13
9	Спис	улк запасных частей	14

Описание



1 Введение

Мы благодарим Вас за приобретение увлажнителя воздуха Defensor 505. Defensor 505 - это компактный увлажнитель, легкий в работе и в обслуживании. В наличии имеется выбор дополнительных аксессуаров соответствующих вашим требованиям.

Увлажнитель воздуха Defensor 505 спроектирован в соответствии с последними достижениями художественного оформления и требованиями безопасности. В случае ненадлежащего использования существует опасность, как для пользователя, так и для третьего лица и/или повреждения установки или ее свойств. Внимательно прочитайте данные инструкции прежде, чем запускать увлажнитель в работу, т.к. они содержат важную информацию по безопасному и экономичному использованию Defensor 505.

Пожалуйста, храните это руководство в безопасном, но легкодоступном месте. При утере инструкций свяжитесь со своим дилером, чтобы приобрести дубликат.

2 Важные замечания

2.1 Границы использования



Defensor 505 предназначен исключительно для прямого увлажнения комнатного пространства со строгим соблюдением всей информации и примечаний, данных в настоящем руководстве. Любое использование, не описанное в инструкции, расценивается как использование не по назначению и может повлечь за собой опасность и стать возможной причиной поломки. В этом случае потребитель всю ответственность за повреждение несет сам.

2.2 Инструкция по безопасности

- Defensor 505 должен устанавливаться, обслуживаться, ремонтироваться только квалифицированными специалистами, работавшими с подобным оборудованием.
- Defensor 505 не должен использоваться в местах с любой степенью опасности.
- Перед подключением увлажнителя будьте уверены в том, что электрическое напряжение Defensor 505 (см. пбlатную плату) совпадает с напряжением в сети и шнур питания не поврежден.
- Defensor 505 должен быть подключен только к заземленной розетке. Также Вы должны использовать только заземленные провода без каких- либо внутренних и внешних повреждений для того, чтобы быть уверенными в своей безопасности.
- Defensor 505 работает от сети. Не опускайте увлажнитель в воду, защищайте от любого контакта с водой.
- Перед чисткой и профилактическим осмотром Defensor 505 необходимо обесточить (выньте вилку из розетки).
- Будьте уверены в том, что ваши руки абсолютно сухие, когда вы вынимаете вилку из розетки. Никогда не дергайте для этой цели за шнур питания.
- Со шнуром питания обращайтесь очень бережно, держите его подальше от острых предметов, не зажимайте и не перегибайте. Убедитесь, чтобы никто не наступил на него.
- Если вы понимаете, что необходимые меры по безопасности становятся невыполнимыми, немедленно остановите работу Defensor 505. Работа увлажнителя перестает быть безопасной в случае, если:
 - Defensor 505 сломан
 - Defensor 505 работает неправильно
 - шнур питания поврежден






- Кроме операций, описанных в инструкции, потребитель не должен использовать Defensor 505 для выполнения каких- либо других операций.
- Если Defensor 505 долгое время не использовался, то перед заполнением резервуара для воды в установке, а также после каждого цикла удаления извести, все компоненты, которые имеют контакт с водой, должны быть тщательно промыты под проточной водой.
- Используйте только оригинальные аксессуары и детали для Defensor 505, которые поставляется непосредственно для него вашим поставщиком.
- Defensor 505 не должен модифицироваться без письменного согласия производителя.

3 Описание продукта


3.1 Специальная версия



Специальная версия Defensor 505 S разработана для непосредственного соединения с подачей воды. Defensor 505 S укомплектован поплавковым клапаном и трубой перелива (штуцер для подсоединения к канализации).

Примечание: Defensor 505 может быть дополнен до версии Defensor 505 S в любое время. Для этого свяжитесь, пожалуйста, с вашим поставщиком.

3.2 Описание работы




Defensor 505 работает по принципу распыления. еода из резервуара поступает во всасывающий патрубок. Вращающийся диск продвигает воду по направлению к кольцу распылителя, где вода превращается в аэрозоль.

Лопасть вращающегося диска забирает воздух через радиальные отверстия в корпусе. Воздушный поток проходит через кольцо распылителя и увлажняется аэрозолем и выходит из увлажнителя вверх.


Установка оснащена не требующим технического обслуживания электрическим мотором.

3.3 Аксессуары и опции




Следующие аксессуары и опции имеются в наличии для Defensor 505:


– Вертикальная насадка ("Z72") для вертикального регулирования аэрозольного испарения.



Горизонтальная насадка("Z73") для горизонтального регулирования аэрозольного испарения.



Противоизвестковая насадка ("Z70")



- Водяной резервуар с поплавковым клапаном и труба перелива для периодической подачи воды в увлажнитель.
- Влагорегулятор к-4 для автоматического регулирования влажности в Defensor 505.

4 Размещение и установка.

4.1 Примечания по правильному размещению

Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с замечаниями по правильному размещению Defensor 505.

- Осторожно! Defensor 505 не должен использоваться в местах с любой степенью опасности и местах, незащищенных от воздействия воды.
- Размещайте Defensor 505 таким образом, чтобы выход для аэрозольного испарения был свободен. Любая преграда, встретившаяся на пути испарения, может стать причиной его турбулентности и привести к конденсации.


Обратите внимание на необходимые расстояния удаленности увлажнителя от любых обьектов:

- Над системой 1.50 метров 0.30 метра Вокруг системы От холодных поверхностей стен и окон 1.00 метров

- Если вы используете водопроводную или частично деминерализированную воду, растворимые минеральные соли могут выпадать на деталях увлажнителя. Используйте полностью деминерализированную воду, если хотите чтобы увлажнитель работал без осадка.

4.2 Монтаж (только Defensor 505 S)

Примите во внимание следующую информацию для соединения Defensor 505 S с водоснабжением и линией стока.



Водоснабжение (1)

Линия подачи воды 4/6 мм (медная трубка)

0,3...4,0 бар Допустимое давление воды 1...40 °C Допустимый температурный режим воды

Качество воды: водопроводная, частично или


полностью деминерализированная

Перелив (2)

Линия переполнения G 1/2" Минимальный уклон 5° градусов

Примечание: Обязательно соедините линию перелива с канализацией

5 Работа





Наполнение резервуара

Осторожно! Отключите увлажнитель от сети перед наполнением резервуара (извлеките вилку из розетки).

- Налейте чистую воду в распылитель или противоизвестковую насадку (аксессуар "Z70"), соответственно. Следите за индикатором уровня жидкости:
 - резервуар для воды наполнен наполовину:
 на индикаторе уровня жидкости виден серый знак.
 - резервуар для воды полностью наполнен: на индикаторе виден красный знак.

Если хотите наполнить Defensor 505 прямо из водопроводного крана, снимите распылитель и покрывной диск с резервуара. Налейте воду в резервуар. Не наливайте выше отметки (она соответствует максимальному уровню наполнения установки в собранном состоянии). Затем установите покрывной диск и распылитель.

Осторожно! Не переполняйте резервуар (следите за отметкой максимального уровня), так как это может негативно повлиять на работу установки.

Осторожно! Используйте исключительно чистую водопроводную воду или частично/ полностью деминерализованную воду.

Осторожно! Если вы используете добавки, убедитесь, что они не повлияют на ваше здоровье (примите также во внимание возможность пролонгированного эффекта). Приобретайте только сертифицированную продукцию.

Не используйте добавки, основанные на эфирных маслах, потому что они могут повредить пластмассовые детали увлажнителя.

Вапуск установки

- Уроверьте установку на предмет возможных повреждений.
 Осторожно! Если установка повреждена, не запускайте ее.
- Убедитесь, что рабочее напряжение Defensor 505 соответствует напряжению сети, а затем подключайте установку к питанию.

Defensor 505 сразу же начинает увлажнение.

Работа

Во время работы уровень воды и увлажнения постоянно должен быть под наблюдением и контролем. Для наблюдения и контроля над влажностью мы рекомендуем использовать гидрометр (например, гидрометр Defensor), расположенный в подходящем месте (не слишком близко к увлажнителю). Отключите установку от сети, как только достигнут желаемый уровень увлажнения.

Примите во внимание показатели температуры и влажности для оптимального увлажнения:

Температура в помещении	Влажность
18 °C	55 %
20 °C	50 %
22 °C	45 %

Примечание: Для полуавтоматической (Defensor 505) и полностью автоматической работы (Defensor 505 S) используйте увлажнитель с гидростатом H-4. Гидростат H-4 включает и выключает увлажнитель в зависимости от выбранной номинальной влажности. К гидростату H-4 прилагается отдельное руководство по монтажу.

Отключение установки

Отключите увлажнитель от сети. Вылейте воду из резервуара, затем почистите установку, следуя инструкциям, данным в разделе 6.

6 Эксплуатация и чистка

6.1 Интервалы чистки

Регулярные проверки и периодический ремонт - необходимые условия для гигиеничной работы:

- Регулярные проверки

Раз в неделю вы должны проводить регулярную проверку, которая включает следующее:

- чистка резервуара для воды
- проверка всех компонентов на контакт с водой (фильтр, всасывающий участок, вращающийся диск, ведущий диск, кольцо распылителя и пр.)


- Периодическое техническое обслуживание и ремонт

Интервалы обслуживания зависят от рабочих условий (условий эксплуатации). ны рекомендуем следующие интервалы:

Высокий показатель пыли и/или жесткости воды:
 Средний показатель пыли и/или жесткости воды:
 Низкий показатель пыли и/или жесткости воды:
 раз в 1-2 недели раз в 2-4 недели


Примечание: Подробнее смотри разделы $6.2\,\mathrm{u}\,6.3\,\mathrm{no}$ сборке, разборке и чистке отдельных деталей.

6.2 Разборка и сборка



Разборка

- Отключите установку от сети (извлеките вилку из розетки).
- Снимите распылитель и покрывной диск.
- Снимите распылительную насадку с распылителя.



- Придерживая вращающийся диск, поворачивайте всасывающий патрубок против часовой стрелки, пока он не отсоединится.
- Снимите вращающийся и ведущий диски.
- Осторожно разберите детали кольца распылителя.

Осторожно! Чистка и замена неисправных деталей не требует дальнейшей разборки, и может аннулировать гарантию.

Сборка

Проделайте обратную процедуру, чтобы снова собрать установку.

6.3 Чистка

Используйте теплый мыльный раствор для чистки резервуара для воды, покрывного диска, всасывающего патрубка, ведущего диска, распылительной насадки и деталей кольца распылителя. Затем тщательно промойте все детали водой.

Если на деталях образовался сильный известковый осадок, замочите их в 8% растворе муравьиной кислоты, пока известковый налет не растворится. Потом очистите все детали как описано выше.

Во время чистки:

- не повредите внешние края вращающегося диска. Неисправные диски уменьшают производительность увлажнителя и могут повредить установку (вследствие дисбаланс).
- не сгибайте лопасти кольца распылителя.
- входное отверстие всасывающего патрубка должно быть открыто так, чтобы вода могла свободно прогодить через него.

Используйте ткань или губку, смоченную в мыльной воде, чтобы почистить корпус двигателя. Затем протрите детали влажной тканью (чистая вода) несколько раз.

Если на деталях образовался сильный известковый осадок, протрите их 8% раствором муравьиной кислоты. Оставьте кислоту на некоторое время, а затем тщательно промойте корпус двигателя водой.

Осторожно! Следите, чтобы моющее средство не попало в электрический двигатель. Никогда не мойте корпус двигателя под водопроводной водой и никогда не замачивайте в каких-либо жидкостях.

Примечания по моющим средствам:

- Муравьиная кислота имеется в наличии в аптеках.
 - **Осторожно!** Хотя муравьиная кислота безопасна для кожи, она поражает слизистые оболочки. Поэтому защищайте глаза и дыхательные пути от контакта с кислотой и ее парами. Надевайте защитные очки и работайте в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
- Использование дезинфицирующих средств разрешается только, когда они не оставляют токсических остатков. В любом случае детали должны быть тщательно промыты водой после чистки.
- Осторожно! Не используйте растворителей или других агрессивных жидкостей для чистки.
- Не используйте чистящего оборудования (металлических щеток, ветошь и т.д.) для чистки, потому что они могут оставить царапины, которые способствуют росту микроорганизмов.

6.4 Замена неисправных деталей

Заказчик может производить замену только следующих деталей:

- резервуар для воды
- покрывной диск
- всасывающий патрубок
- вращающийся диск
- ведущий диск

Пожалуйста, следуйте инструкциям, данным в главе 6.2 для разборки установки и извлечения неисправных компонентов.

7 Что делать, если..?

Данная таблица представляет неисправности, которые могут произойти во время работы увлажнителя, объясняет причины и предлагает подходящие способы устранения неисправностей.

Неисправность	Причина	Способ устранения неисправности
Увлажнитель работает, но нет аэрозоля	Нет воды в резервуаре	Наполните резервуар (см. главу 5)
	Засорен всасывающий патрубок	Почистите всасывающий патрубок (см. главу 6)
Увлажнитель не работает, несмотря на то, что подключен к сети	Чрезмерный нагрев (сработал тепловой выключатель двигателя)	мозвольте остыть двигателю (примерно 30 минут), а затем установка перезапустится автоматически.
	Двигатель неисправен	Свяжитесь с вашим представителем
	Установка была отключена внешним гидростатом	Проверьте внешний гидростат и перенастройте его, если необходимо
Перегретая установка остыла, перезапускается, но останавливается снова	Уровень воды в резервуаре превышает максимальную отметку	Проверьте уровень воды
через некоторое время	Установка сильно загрязнена	Почистите установку (см. главу 6)
Во время работы увлажнитель гремит.	Вращающийся диск неправильно вставлен	Вставьте правильно вращающийся диск
	Всасывающий патрубок разболтался	Закрепите всасывающий патрубок

Свяжитесь с вашим представителем в случае, если вы не можете устранить неисправность сами.

8 Технические данные

 Название установки
 Defensor 505

 Размеры (диаметр х высота)
 360 x 230 мм

Вес 3.5 кг (пустой), 6.5 (готовый к использованию)

Подключение к сети с помощью шнура электропитания

Напряжение питания 220...240 B/50...60 Гц или 100...110 B/50...60 Гц

Мощность увлажнения примерно 500 г воды/час, подходит для помещения до 150 м³

Потребление энергии 40 Вт

Мощность акустики 50 dBA

Уровень интенсивности звука 44 dBA

Привод не требующий обслуживания электрический двигатель с тепловым выключателем

Резервуар для воды сделан из полипропилена, вместимость: 3 литра


Качество воды водопроводная вода, частично или полностью деминерализованная вода

Температура окружающей среды 1...40 °C


Влажность окружающей среды 0...95% в час

9 Список запасных частей


Defensor 505



Позиция	Артикул №	Запасная часть
1	22.1491 22.1490	Двигатель в сборе 220240 В / 5060 Гц Двигатель в сборе 100110 В / 5060 Гц
2	22.0006 22.0007 22.0008	Конденсатор 1µF 220240 В / 50 Гц+60 Гц Конденсатор 4µF 100110 В / 50 Гц Конденсатор 3µF 100110 В / 60 Гц
3	22.0608	Распылитель в сборе
4	22.0585	Блок индикации уровня
5	22.0293	Выключатель в сборе



Позиция	Артикул №	Запасная часть
1	22.1491 22.1490	Двигатель в сборе 220240 В / 5060 Гц Двигатель в сборе 100110 В / 5060 Гц
2	22.0006 22.0007 22.0008	Конденсатор 1μF 220240 В / 50 Гц+60 Гц Конденсатор 4μF 100110 В / 50 Гц Конденсатор 3μF 100110 В / 60 Гц
3	22.0608	Распылитель в сборе
4	22.0585	Блок индикации уровня
5	22.0009	Присоединение дренажа
6	20.0471 22.0010	Двойной поплавок в сборе Двойной поплавок в сборе (NL)
7	22.0293	Выключатель в сборе





Manufacturer: **Axair Ltd.**a WMH Company
CH-8808 Pfäffikon (Switzerland), Talstr. 35-37, P.O. Box
Telephone +41 55 416 6111, Fax +41 55 416 62 62
Internet http://www.axair.ch, E-Mail info@axair.ch

Консультации, продажи и обслуживание:



